

СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСУДЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ	
Выпекание.....	5
УХОД ЗА ПОСУДОЙ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ	
Чистка посуды для выпечки	5
ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Можно использовать в микроволновой печи и морозильной камере



Подходит для использования в духовке при температуре до 260°C



Препятствует возникновению пятен, сколам, а также появлению трещин и микротрещин.



Наборы из 4 предметов, вкладываемых друг в друга, для удобства хранения

Выпекание

- Перед первым использованием вымойте в горячей мыльной воде, сполосните и тщательно вытрите. Посуда для выпечки не требует закаливания перед использованием.
- Керамическую посуду для выпечки можно использовать в духовке при температуре до 260°C; однако не рекомендуется помещать посуду непосредственно под верхний огонь.
- Керамическую посуду для выпечки можно хранить в морозильной камере. Керамическая посуда для выпечки имеет непористую структуру, поэтому она не впитывает запах и вкус пищи, а также не допускает размножения бактерий.
- Керамическая посуда для выпечки подходит для приготовления или подогревания пищи в микроволновой печи.
- Для оптимальных результатов во время приготовления мяса налейте на дно посуды немного жидкости или соуса.
- При использовании керамической посуды время выпечки может варьироваться. Следите за процессом приготовления и изменяйте по необходимости время выпечки.
- Перед тем, как поставить горячую керамическую посуду на незащищенную поверхность, подложите подставку.
- Во избежание повреждений не ставьте горячую посуду для выпечки на холодную или мокрую поверхность.
- После вынимания из духовки керамическая посуда для выпечки удерживает тепло дольше, чем обычная посуда для выпечки.

ВНИМАНИЕ: Не используйте на конфорках или с другими непосредственными источниками тепла, такими как жаровня, гриль, гриль-тостер или открытый огонь.

УХОД ЗА ПОСУДОЙ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Чистка посуды для выпечки

- Керамическую посуду для выпечки можно мыть в верхнем и нижнем отсеке посудомоечной машине.
- Для удаления остатков выпечки замочите посуду в горячей мыльной воде на 15–20 минут или на другое требуемое время, а затем положите в посудомоечную машину.
- Всегда вытирайте керамическую посуду для выпечки насухо перед тем, как убрать ее на хранение.

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия на кухонную посуду KitchenAid

Ограниченная пожизненная гарантия на кухонную посуду KitchenAid действует в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Повреждения при получении:	На что не распространяется гарантия:	KitchenAid не оплачивает:
<p>Если при получении и осмотре у товара обнаруживается дефект, KitchenAid обязуется предоставить аналогичный или запасную деталь. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя при условии подтверждения совершенной покупки с указанием даты и не может быть передана другим лицам.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Повреждения, возникающие в результате обычного износа, такие как царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды.2. Повреждения, вызванные неправильным обращением, неосторожностью, порчей, неправильным использованием, пожаром, наводнением, кражей, стихийными бедствиями, халатностью, коррозией, изменениями, экстремальными температурами или несоблюдением инструкций производителя по использованию и уходу.3. Повреждения или поломка в результате падения или удара.4. Стоимость доставки, перевозки или страхования при отправке запасных деталей или возврате товаров с дефектами в авторизованный центр обслуживания KitchenAid5. Коммерческое использование данного товара.6. Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.7. Замещающие товары или детали при использовании за пределами Европы, Ближнего Востока и Африки. KitchenAid не оплачивает: Стоимость ремонта или замены в случаях, на которые не распространяется гарантия, берет на себя покупатель. Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid.8. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.9. В случае с наборами посуды заменяется только дефектная деталь или товар.	<p>При обычных гарантийных обстоятельствах не оплачивается замена частей и стоимость ремонтных работ в связи с устранением дефектов материалов и изготовления.</p> <p>Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid.</p>

KITCHENAID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

Центры обслуживания

Любое обслуживание должно осуществляться местным авторизованным центром обслуживания KitchenAid. Свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели прибор и узнайте название ближайшего авторизованного центра обслуживания KitchenAid.

В России:

Сервисный Центр
125167, Москва
Красноармейская, дом 11,
корпус 2

Телефон: (495) 956-36-63

Обслуживание клиентов

В России: 8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки России)

Телефон: (495) 956-40-00

Факс: (495) 956-37-76

Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского 5/1.

Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.KitchenAid.eu